



A MÁXIMA PERFORMANCE



BOLETIM TÉCNICO
C.A. 50.662

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA EXO PLUS JT 2202

DESCRIÇÃO

Protetor auditivo constituído por duas conchas de ABS, disponível nas cores preto e vermelho e em tamanho médio, montadas em uma haste de policarbonato na cor preta em forma de arco adaptável à cabeça humana com uma tira de polietileno flexível para conforto e fixadas nas conchas através de pinos de ABS. As conchas são recobertas por almofadas externas (laminado de poliuretano e espuma) e internamente com almofadas (espuma). O protetor Auditivo EXO PLUS não possui peças metálicas possibilitando seu uso por eletricitistas.

ATENUAÇÃO

FREQUÊNCIA	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUAÇÃO dB	17	23	31	32	30	36	37
DESVIO PADRÃO	2	2	2	3	2	3	4

NRRsF = 25dB

APLICAÇÃO

Proteção da audição do usuário, contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR15, conforme a tabela de atenuação acima.

CARACTERÍSTICAS

- Design robusto e moderno.
- O equipamento não possui componentes metálicos, uso permitido para eletricitistas.
- Almofada em material de alta qualidade visando o máximo conforto e vedação.
- Arco com vários níveis de ajuste.
- Material de alta resistência e durabilidade.
- Kit para substituição das espumas. (Vendido separadamente).

PESO

340 gramas.

EMBALAGEM UNITÁRIA

Caixa de papelão com 1 protetor auditivo EXO PLUS.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão com 20 protetores auditivos EXO PLUS.

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA EXO PLUS JT 2202

BOLETIM TÉCNICO
C.A. 50.662

CLASSIFICAÇÃO FISCAL
39269090

NORMAS E APROVAÇÕES

O equipamento foi testado e aprovado por laboratório credenciado e está dentro das exigências estabelecidas em norma.

Atende a norma ANSI S12.6:2008 (Método B – Método de Ouvido Real, Colocação pelo Ouvinte)

LIMITAÇÕES DE USO

Se os protetores auditivos forem danificados durante o uso, abandone a área imediatamente. Se o protetor auditivo estiver defeituoso rachado ou quebrado, substitua por um novo, não tente repará-lo. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Use somente as peças de reposição fornecidos pelo fabricante.

Não deve ser utilizado juntamente com óculos, pois as hastes dos óculos podem interferir na atenuação do protetor.

Pessoas com barba não devem utilizar o protetor, pois a barba pode interferir na atenuação do protetor.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe o protetor auditivo e suas almofadas externas com um pano limpo, macio e seco de preferência em microfibra ou algodão. Caso o protetor auditivo encontre-se muito sujo, lave-o com sabão neutro. Enxágue e seque com pano limpo e seco. Nunca utilize álcool, solventes ou qualquer produto químico para limpeza.

ARMAZENAMENTO / GUARDA

Manter os protetores auditivos em local limpo, dentro da embalagem original, livre da luz solar e em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL

Deve variar conforme a agressividade do ambiente, manutenção e guarda do produto. Sugerimos a substituição do protetor tipo concha EXO a cada 12 meses.

VALIDADE

Validade de 5 anos, desde que dentro da embalagem original antes do uso.



A MÁXIMA PERFORMANCE