



A MÁXIMA PERFORMANCE

BOLETIM TÉCNICO
C.A. 50.663



PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA EXO JT 2201

DESCRIÇÃO

O protetor auditivo tipo concha modelo EXO é constituído por duas conchas de ABS na cor amarela, montadas em uma haste de poliacetal na cor preta, fixadas nas conchas através de um arame em aço inox 304 e pinos de ABS. As conchas possuem almofadas externas em espuma recobertas por laminado de PVC e espumas internas para maior conforto e proteção.

ATENUAÇÃO

FREQÜÊNCIA	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUAÇÃO dB	13	22	30	39	35	40	37
DESVIO PADRÃO	2	3	3	4	4	4	5

NRRsF = 25dB

APLICAÇÃO

Proteção da audição do usuário, contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR 15, conforme a tabela de atenuação acima.

CARACTERÍSTICAS

- Design leve e compacto.
- Material de alta resistência e durabilidade.
- Arco ajustável.
- Kit para substituição das espumas. (Vendido separadamente)

PESO

240 gramas.

EMBALAGEM UNITÁRIA

Caixa de papelão com 1 protetor auditivo EXO.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão com 20 protetores auditivos EXO.

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA EXO JT 2201

BOLETIM TÉCNICO
C.A. 50.663

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

39269090

ARMAZENAMENTO / GUARDA

O equipamento foi testado e aprovado por laboratório credenciado e está dentro das exigências estabelecidas em norma.

Atende a norma ANSI S12.6:2008 (Método de Ouvido Real, Colocação Pelo Ouvinte)

LIMITAÇÕES DE USO

Se os protetores auditivos forem danificados durante o uso, abandone a área imediatamente. Se o protetor auditivo estiver defeituoso rachado ou quebrado, substitua por um novo, não tente repará-lo. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Use somente as peças de reposição fornecidos pelo fabricante.

Não deve ser utilizado juntamente com óculos, pois as hastes dos óculos podem interferir na atenuação do protetor.

Pessoas com barba não devem utilizar o protetor, pois a barba pode interferir na atenuação do protetor.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe o protetor auditivo e suas almofadas externas com um pano limpo, macio e seco de preferência em microfibra ou algodão. Caso o protetor auditivo encontre-se muito sujo, lave-o com sabão neutro. Enxágue e seque com pano limpo e seco. Nunca utilize álcool, solventes ou qualquer produto químico para limpeza.

ARMAZENAMENTO / GUARDA

Manter os protetores auditivos em local limpo, dentro da embalagem original, livre da luz solar e em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL

Deve variar conforme a agressividade do ambiente, manutenção e guarda do produto. Sugerimos a substituição do protetor tipo concha EXO a cada 12 meses.

VALIDADE

Validade de 5 anos, desde que dentro da embalagem original antes do uso.



A MÁXIMA PERFORMANCE